

POLOHOPIS A VÝŠKOPIS

ZADÁNÍ : Zaměřte polohopis a výškopis areálu zámku pro účelovou mapu 1: 500 totální stanicí

POSTUP PRÁCE :

1. Proved'te zhuštění zadaného bodového pole i s využitím stávající stabilizace.
2. Vyhotovte geodetické údaje trvale stabilizovaných bodů.
3. Proved'te podrobné měření totální stanicí, v určeném prostoru zaměřte i vybrané porosty.

OBSAH VÝSLEDNÉHO ELABORÁTU :

Měřická skupina :

1. Záznam z totální stanice
2. Zápisníky zhušťování bodového pole – 4.05 (zaměření úhlů a vzdáleností), 3.39 (nivelace)
3. Zápisník podrobného měření – 4.57 (originál)
4. Náčrt 1: 500 (originál z terénu)

Každý student :

1. Technická zpráva
2. Geodetické údaje
3. Náčrt bodového pole
4. Výpočetní formuláře pro zhuštění bodů bodového pole.
5. Seznam souřadnic a výšek bodů bodového pole
6. Zápisník podrobného měření – 4.57 (kopie – doplní se ve škole)
7. Náčrt 1 : 500